

H Gáztűzhely


Cattara

„FAMILY“



Art. No. 13 596

Használati útmutató

Gáztűzhely melegítéshez és ételkészítéshez.

A kültéri használatra szánt kályha 2 évvel van felszerelve, és a kényelmes és gyors használat érdekében piezoelektromos gyújtást és gázáramlás szabályozást alkalmaznak a pontos lángméret beállításához.

A tűzhely teljesen fém konstrukcióból készült, amely garantálja a maximális tartósságot. A felső rész csuklós fedéllel van felszerelve.

A készüléket úgy tervezték, hogy egy nagyméretű, hátulra csatlakoztatható gáztartályhoz csatlakoztatható legyen. A csatlakoztatáshoz szabályozószelepes tömlőt kell használni (nem része a csomagnak).

Műszaki adatok

Hőteljesítmény	2x 2,2 kW
Gázfogyasztás	320 g/h
Gáz típus	LPG
Gyújtás	piezo
Méret	580 x 280 x 54 mm
Model	AOTE-6002

A készülék működésének feltételei

A készüléket szabadtéri környezetben, kertben, kempingben stb.

A készülék működés közben oxigént fogyaszt, szellőztetve egy zárt helyiségekben oxigénhiány és megnövekedett CO₂ koncentráció miatt a használója élete súlyosan veszélybe kerülhet!

A készülék és más tárgyak közötti minimális távolságnak legalább 0,5 m-nek kell lennie.

Rendszeresen ellenőrizze a készüléket, különösen használat előtt. Ellenőrizze a tömítettséget, a fűvóka tisztaságát, a piezo-gyújtó tisztaságát és a készülék megfelelő működését.

Megfelelő gáz- és nyomásszabályozó

- Ez a gázkészülék csak bután, propán vagy PB-gáz keverékkel töltött alacsony nyomású gázpalackokkal használható, megfelelő kismomát-szabályozóval és rugalmas tömlővel. A tömlőt szabályozó mérővel kell ellátni, és tömlőbillencsekkel kell rögzíteni.
- A készülék üzemi nyomása 28-30 mbar butángáz, 37 mbar propángáz és 30 mbar LPG keverékek esetén.

Indítás előtt ellenőrizze a készüléket

- Nyissa ki a fedelet.
- Ellenőrizze, hogy az égők nem szennyezettek-e.
- Ellenőrizze, hogy a piezo gyújtók nem szennyezettek-e.

Karbantartás

- Mindig végezze el a készülék karbantartását rendszeres időközönként és nagyobb szennyeződés esetén. Hagyja lehűlni a készüléket. A gáz leválasztása után győződjön meg arról, hogy a szelep és a fűvóka nem szennyezett. Célszerű a szelepet rendszeresen ellenőrizni és övni a szennyeződéstől. A piezo gyújtótekerics fémkefével tisztítható. A külső oldalak és a burkolat nedves ruhával tisztítható. Mosás után mindig hagyja alaposan megszáradni a készüléket.

Normál gázpalack csatlakoztatása

- Győződjön meg arról, hogy a vezérlőszelep zárva van (a záráshoz fordítsa el teljesen jobbra).
- Csatlakoztassa a tömlőt (nem tartozék), helyezze az adapterre, és rögzítse a kapoccsal (nem tartozék).
- A tömlőt szabályozószeleppel kell felszerelni (nem része a csomagnak).
- Győződjön meg arról, hogy a gáztartály el van látva a gázellátást lezáró szeleppel, vagy el kell látni kipufogószeleppel (nem része a csomagnak).
- Csatlakoztassa a tömlő/szabályozó szelep másik végét a gáztartályhoz.
- Győződjön meg arról, hogy minden alkatrész megfelelően van csatlakoztatva.*
- Most kényelmes, szappanos vízzel szivárgásteresztet végez.*

A készülék be- és kikapcsolása

- Engedje el a fojtószelepet a vezérlőszelep balra forgatásával.
- A piezo gyújtó megnyomása meggyújtja a lángot.
- Az égés intenzitása a szelep zárásával (jobbra) vagy nyitásával (balra) állítható a szabályozó segítségével.
- Az égőt a szelep teljesen elzárásával lehet eloltani a vezérlővel (jobbra forgatva, ameddig csak lehet).
- Amíg a gáz ég, semmilyen módon ne kezelje a készüléket.*
- Kikapcsoláskor mindig ellenőrizze, hogy a láng valóban kialudt-e!*
- Zárja el a gázellátást.

Ételek főzése és melegítése

- A készüléket sík felületre kell helyezni.
- Begyújtás után serpenyők/edények (max. 23 cm átmérőjű) helyezhetők a rostélyra.
- A készülék mindig tisztá maradjon, ne töltsen túl az edényt!
- (Fennáll a tűz kioltásának és a készülék égőjének eltömődésének veszélye)

Tárolás

- A készüléket és a gáztartályt külön kell tárolni.
- A készüléket zárt, jól szellőző, agresszív anyagokat nem tartalmazó helyen tárolja, legfeljebb 10°C hőmérsékleten és 80%-os relatív páratartalomig.

Biztonsági követelmények

- A készüléket csak 18 éven felüli felnőtt kezelheti a jelen kézikönyv szerint! Az üzemben tartónak az általános tűzvédelmi előírásokat is be kell tartania!
- A készüléket gyermekektől elzárva kell tárolni!
- Ne használja a készüléket, ha az szivárog, sérült vagy nem működik megfelelően!
- Ha szeretné ellenőrizni a készülék tömítettségét, tegye azt a szabadban. Ne észlelje a szivárgást nyílt lánggal, használjon szappanos vizet!
- A készülék hozzáférhető részei az égő közelében nagyon forróak működés közben és közvetlenül utána!
- Akadályozza meg, hogy kisgyermekek hozzáférjenek a készülékhez!
- Működés közben a készüléket nem gyúlékony alátétre kell helyezni és felügyelet alatt kell tartani!
- A készüléket tűzbiztonsági szempontból éghető anyagoktól legalább 50 cm távolságra kell elhelyezni!
- Jól szellőző helyiségben ellenőrizze a tömítettséget, ill. kültéri környezetben, gyújtóforrástól/gyújtóforrástól távol és másoktól elzárva!
- Óvja a gáztartályt a napfénytől!
- A készüléket a talajszint alatti helyiségekben és terekben használni tilos!
- Biztonsági okokból ne módosítsa a készülék alkatrészeit!
- Ne használja a készüléket erős szélben!
- Működés közben ne mozgassa a készüléket!
- Ne csatlakoztassa a készüléket a használati utasításban megadottól eltérő gázforráshoz!
- Ne használja a készüléket olyan környezetben, ahol éteres anyagokkal, festékekkel, ragasztókkal stb. dolgozik!
- A készüléket csak felnőttek kezelhetik. Korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is), valamint olyan személyek, akiknek nincs tapasztalatuk és/vagy nem rendelkeznek a szükséges ismeretekkel, csak tapasztalt személy felügyelete mellett használhatják a terméket, aki gondoskodik a biztonságukról vagy használati utasítással együtt.

Hibák és elhárításuk

Hiba: Az égőt nem lehet begyújtani.

- Ellenőrizze a gáztartalmat (lekapcsolás után a palack tartalma nem mozog megrázva). Figyelem, a hőmérséklet csökkenésével és a gáz mennyiségének csökkenésével a nyomás is csökken, és ennek megfelelően csökken a készülék teljesítménye is.
- Ha az égő fűvókái eltömödtek (és nem tisztíthatók), vagy ha a szelepből (gyújtás) meghibásodás van, forduljon szakszervízhez.
- Ha a piezo gyújtó elektródája eltömödött vagy nedves, tisztítsa meg és hagyja megszáradni.
- Ha a piezo gyújtóelektróda meggörbült, hajlítsa vissza az égőhöz.

FIGYELEM

A készülék működés közben és nem szellőztetett helyiségben (utánfutó, sátor, kabin, csónak stb.) oxigént fogyaszt, oxigénhiány és megnövekedett CO₂ koncentráció miatt a használó élete súlyosan veszélybe kerülhet! Szellőztetni mindig szükséges. Biztosítani kell a megfelelő égési levegő utánpótlást, ugyanakkor meg kell akadályozni, hogy a kályha közelében veszélyesen felhalmozódjon az el nem égett tüzelőanyag! A bután fizikailag nehezebb a levegőnél, spontán felszabadulás esetén szivárgás következtében lesüllyed és felhalmozódik a talaj közelében.

Ártalmatlanítás

Ha úgy dönt, hogy megsemmisíti a régi készüléket, tegye azt a kijelölt helyre (gyűjtőudvar).

Jegyzet

A műszaki adatok változtatásának jogát fenntartjuk. A folyamatos innovációs folyamatnak köszönhetően a képek nem kötelező érvényűek. Nyomdai hibák fenntartva.



Compass CZ s.r.o. Pražská 17, 250 81 - Nehvizdy, CZ, e-mail: info@compass.cz

last revision 11/2022